



AFFICHAGE **A**

Aiguilles de la montre

Aiguille des heures
Aiguille des secondes
Aiguille des minutes
Indicateur de réserve de marche
Indicateur de quantième
Couronne de mise à l'heure (Position I, II, III)

REGLAGES **B**

Couronne 3 positions

Position de marche et de remontage manuel
Correction rapide de la date
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Remontage automatique de la montre par les mouvements du poignet

FONCTION **C**

L'indicateur de réserve de marche indique l'état d'armage du ressort moteur de la montre.

A B

Lorsque l'aiguille se trouve en position A, la montre est à son armage maximum et dispose d'une autonomie de marche de 46 heures si elle n'est pas portée.
En position B, le mouvement est proche de l'arrêt. La montre doit être portée ou remontée manuellement (tige de remontoir en position I), pour bénéficier d'une réserve de marche maximale.